






部品リスト : SARAH 150 TV

STEP 1

A		4 PCS
B		1 PCS
C	ボルト 6x20 	12 PCS
D	ばねワッシャー 	12 PCS
E	平ワッシャー 	12 PCS
F	六角レンチ 	1 PCS
G	フェルト 	5 PCS
H	引き手 LEAF TORITE (P96) 	5 PCS
I	ビス 4x25 	10 PCS



STEP 2



STEP 2

