


ダイニングチェア ロッソ 各色共通

取扱い・組立説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて、ご使用くださいますようお願い致します。

組立時前に注意事項を
必ずご確認ください。



完成図

設置上の注意

- 床の平らな場所に、水平になるように設置してください。（ガタつき、転倒、変形の原因になります。）
- 高温、多湿の場所での設置は避けてください。（ガタつき、カビ、ワレ、変形の原因になります。）
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。
（火災や商品の変形、変色、その原因になります。）
- 上下左右連結式の家具は、確実に連結してあるか確認してください。（転倒、破損の原因になります。）
- ビニール製の壁紙やクッションフロアーの場合、塗装表面部分が直接触れるような設置は避けてください。
塗装表面部分と化学変化を起こし、色移りすることがあります。

使用上の注意

- テーブル・チェア・ベンチの下には敷物を使用してください。フェルトが付属している場合もございますが、フェルトはあくまで一時的な保護材となります。
- 脚、ビス、金具類は、時々グラつかないか、点検をしてください。（ケガや破損の原因になります。）
- 商品に強い衝撃を与えないでください。
- 安全のために、破損や変形した商品のご使用はおやめください。

お掃除・メンテナンスの際の注意

- ねじは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかり締めてください。
 - 汚れを拭き取るために、除光液やシンナーを使用しないでください。塗装面が冒されます。
汚れを拭き取る場合は空拭きか、硬く絞った柔らかい布で軽く拭き取るようにしてください。
 - 座面生地が貨物の向きにより若干のシワ・ヨレが発生する場合がございます。
通常 1 週～ 2 週間程度で復元いたします。
万が一復元しない場合はお手数ではございますが、購入店舗までお問い合わせください。
- ※床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業を行ってください。

パーツ一覧


組立を行う前に、以下の部品が全て揃っているかご確認ください。

No.	形状	名称	数
A		脚A	1
B		脚B	1
C		座部	1
D	M6×50mm	ボルト	6
E		ワッシャー	6
F		六角レンチ	1

品名	ダイニングチェア ロッソ 各色共通
サイズ	幅60 × 奥行き60 × 高さ79
材質	座部：合成皮革（PU） 脚部：スチール材
原産国	中国
販売元	（株）マナベインテリアハーツ
住所	〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1

1

A.B脚をD・E組立用部品を使用して、C座面の裏側に仮締
取付してください。





※注意！


脚部には左右があります。工程3を参照してくださ

2

C座面に一度加重をかけて水平を取ってください。
その後、仮締めしたすべてのD組立用ネジを締めてください

**3**


本体を起こし、がたつきが出る場合は脚底のアジャスターで
水平を調整してください。



座面生地が貨物の向きにより若干のシワ・ヨレが発生する場合がございますが
通常1週～2週間程度で復元いたします

4

すべてのボルトがしっかりと固定されていることを
確認したら完成です。
ゆるみが無いか必ず定期的（1～2カ月毎）に確認してください。



※チェアの下にはカーペット等を敷いていただき、
床面の保護をお願いします。
床面を傷つける可能性があります。