




注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、傷害および物の損害を負う可能性があります			
禁止  天板、引出しや上棚の上に乘ったり、30kg以上の重たいものを載せたりしないでください。本体が破損してケガをするおそれがあります。	禁止  ボルトはときどきガタツキやゆるみがないか点検し、ゆるみはじめてらっしゃり締めなおしてください。本体の破損によるケガをするおそれがあります。	禁止  乱暴な取扱や、机としての用途以外の使用はおやめください。本体が破損してケガをするおそれがあります。	禁止  複数の引出しを同時に引きだしたり、引出した状態で上から力を加えたりしないでください。本体の転倒や引出しの落下によりケガをするおそれがあります。
禁止  本製品を移動させるときには、必ず本体を持って移動させてください。テーブルなどの一部のパーツを持って移動をさせると、本体が壊れてケガをするおそれがあります。	禁止  デスク天板は硬いものでござったり、高温のものを置かないでください。キズがついたり変色や変形の原因となります。	禁止  床に斜面や段差がある不安定な場所では使わないでください。本体が破損してケガをするおそれがあります。	禁止  引出しを無理に引かないでください。ストッパーの破損や、引出の落下などでケガのおそれがあります。
禁止  可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでケガをするおそれがあります。	禁止  フローリングや畳の上では必ずカーペット等をお敷きください。床が傷つくおそれがあります。	禁止  設置の際は、本体下やかべに電気コードをはさまないでください。発熱、発火の原因になります。	禁止  ストーブなどの火気の近く・直射日光のあたるところで使わないでください。火災・やけどや変形の原因になります。
禁止  本体の改造をしないで下さい。本体が壊れてケガをするおそれがあります。	禁止  変質・変色の原因となりますのでシンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。	禁止  万一湿疹やかぶれ等の症状が起こった場合は、ただちにご使用を中止し医師にご相談ください。	

お手入れについて

- 普段は、柔らかい乾いた布でから拭きをしてください。
- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤につけた布を固く絞って拭き、さらにから拭きをしてください。
- 化学ぞうきん、シンナーやベンジンは使用しないで下さい。


この度はデスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には製品を安全にご使用いただくための注意ならびに使用方法が記載されています。
お子様の安全のために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
このデスクは、天然木を使用した家具です。わずかなスリキズ、打痕、色むら、また天然素材ならではの木目、節など、展示品とお届け品とでは多少違うことがあります。ご使用には差し支えございませんのでご了承ください。
また、梱包開梱時に塗料のにおいが残っていることがあります、時間の経過とともになくなります。品質上問題はありまませんので安心してご使用ください。においがする場合は部屋の換気をくりかえし行ってください。
デスクをご使用の際は、保護者の方がこの説明書をよくお読みの上、お子さまにご説明ください。
この取扱説明書はいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。




本体在中部品	ワゴン在中部品	上置き在中部品
 ①六角レンチ 1個  ②ボルトM6 × 60 10個  ③丸ナット 10個  ④ボルトM6 × 40 2個  ⑤ボルトM6 × 35 2個 ※在中部品には、下記予備部品が梱包されています。 ②ボルトM6 × 60 2個 ③丸ナット 2個	 ⑥キャスター ストッパー無し 3個  ⑦キャスター ストッパー付 2個	 ⑧固定金具 2セット入り

本体の組み立て方

- 本体上下背板に③丸ナットを方向確認後挿入し左右側板から②ボルトを差込み仮止めします。




ボルト＋丸ナット



丸ナットのネジ穴とボルトがうまくかみ合うよう、丸ナットの向きを調整してください。

- 組み立てた本体フレームの上に本体天板を乗せて左右側板から④⑤ボルトで固定します。
(左右のバランスをとりながらネジを締め付けてください。)
- 組み上がりを確認して仮止め部分を締め付けてください。




ワゴンの組立て方

- ⑥⑦キャスターを、取り付けベースに押し込んで取り付けます。



キャスターのストッパーは図のようにレバーを上側へ引き上げると解除になります。下げるとストッパーがかかります。
ワゴンを移動させる場合は必ずストッパーを解除してから移動させて下さい。



- ワゴンの傷防止のため段ボール等を敷きキャスターを取り付けてください。

上置きの取り付け方

- 上置き左右に⑧固定金具で固定します。

