

プリートワゴン

1 安全に正しくお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、【警告】【注意】の記号を以下の定義で用いています。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が軽傷および物的損害を負う可能性があります。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

警告			
<p>天板、引出しの上に乗ったり、重たいものを載せたりしないでください。本体が破損してケガをするおそれがあります。</p>	<p>乱暴な取扱や、机としての用途以外の使用はおやめください。本体が破損してケガをするおそれがあります。</p>	<p>床に斜面や段差がある不安定な場所では使わないでください。本体が破損してケガをするおそれがあります。</p>	<p>本製品を踏み台として使用しないでください。落下や転倒によるケガをする恐れがあります。</p>
<p>小さなお子さまが製品をご使用になるときは常に大人が注意を払うようにしてください。</p>	<p>ストーブなどの火気の近く・直射日光のあたるところで使わないでください。火災・やけどや変形の原因になります。</p>	<p>異常音を生じたり、ボルトがゆるんだ状態で使用しないでください。本体が壊れてケガをするおそれがあります。</p>	

注意			
<p>フローリングや畳の上では必ずカーペット等をお敷きください。床が傷つくおそれがあります。</p> <p>※敷物はすべりにくいものが適しています。</p>	<p>本体の改造をしないで下さい。本体が壊れてケガをするおそれがあります。</p>	<p>天然木を使用しているため、直射日光の当たる場所や暖房の熱を避けて使用してください。また冬場の乾燥時期には、部屋での加湿器のご使用をお勧めします。</p>	<p>天然木を使用しているため、湿度により木が多少収縮します。1ヶ月に1度ボルトを締めなおしてください。</p>
<p>本製品は業務用ではありません。業務用のご使用はお避けください。</p>	<p>万一湿疹やかぶれ等の症状が起こった場合は、ただちにご使用を中止し医師にご相談ください。</p>		

2 お手入れのしかた

本製品は以下の点に注意してお手入れをしてください。

- 液体をこぼした場合は早めに水分を拭き取ってください。長時間水分を放置しておくと木が水分を吸い込み、シミや割れの原因になることがあります。
- 普段は、柔らかい布でカラ拭きをしてください。水拭きは避けてください。
- 化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。表面のテカリやべたつき、シミの原因になる恐れがあります。

3 点検のしかた

お子さまの安全のために、定期的に家具の点検をするようにしてください。

- 商品の破損、木部の割れ、異常音については、定期的にチェックするように心がけてください。もし異常が見つかった場合は使用を中止し、処置してからお使いになるか、販売元までご相談ください。
- ボルトや金具類はゆるみやぐらつきがないか時々点検し、ゆるんでいたらしっかりと締めなおしてください。

4 末永くご使用いただくために

- 直射日光の当たる場所や、暖房の熱は避けてください。変形・変色・木の収縮の原因になります。
- 湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。腐食・変形の原因になります。
- フローリングや畳の上でご使用になる場合は、必ずカーペット等をお敷きください。

ご注意

時間の経過により木の色が濃くなりますが、品質上に問題はありません。

本製品につきましては予告なく仕様を変更することがあります。

取扱説明書に記載のイラストは簡素化して描かれているため、実物とやや異なります。

ご購入頂きました製品がお客様または第三者による取り扱い上の誤りや仕様の限界を超えたご使用によって故障・破損・事故その他の不具合を生じた場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

SHIMOOKA

株式会社シモオカ
大阪府大阪市天王寺区上汐 5-3-23